



# Service - Information

Stereo-Steuergerät **Quadronado Q-40** 4.160A **Phonokombination** Quadronado QP-40 4.162 A

### **Technische Daten TECHNICAL DATA**

Stromversorgung: POWER SUPPLY:

110/220 V

Leistungsaufnahme: POWER CONSUMPTION ca. 90 W

**Bestückung:** SOLID STATE DEVICES:

34 Si-Transistoren 22 Dioden 3 Gleichrichter

Kreise: CIRCUITS:

9 FM - 3 veränderbar durch Kapazitätsdioden 7 AM - 2 veränderbar durch C

Wellenbereiche:

RANGES:

UKW 87,5 ... 108 MHz 515 ... 1650 kHz 145 ... 360 kHz KW 5,95 ... 6,2 MHz

Ausgangsleistung (Sinus): 2 x 15 W

OUTPUT (SINUS):

Anschlußbuchsen: INPUT SOCKETS:

Stereo-Tonabnehmer Stereo-Magnettongerät Stereo-Kopfhörer 4 Außenlautsprecher

Besonderheiten:

SPECIAL FEATURES:

1. Steckplatinen-Modultechnik

2. Empfängerkonzept mit getrennten AM/FM-ZF-Verstärkern

3. 3fach-Dioden-abgestimmter UKW-Tuner mit FET 4. Selectronic-Festsender-Speicher für 7 UKW-Sender mit Anzeigelämpchen

5. Komplementär-symmetrische Si-Epibasis-Endstufen

6. Quasi-Quadrofonie-Einrichtung 7. Lokalisator-Einstellung mit GaAsP-Leuchtdiode

8. Automatische Mono-Stereo-Umschaltung

9. Keramik-Doppelresonatoren für AM/FM

10. AFC-Taste, eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für magnetische Tonabnehmersysteme

Schaltbuchse für AM-Antenne

12. Kopfhöreranschlußbuchse

13. QP-40 mit eingebautem Plattenspieler

110/220 V

ca. 90 W

34 Si-transistors 22 Diodes 3 Rectifier

9 FM - 3 variable by varicaps 7 AM - 2 variable by C

87,5 ... 108 MHz 515 ... 1650 kHz 145 ... 360 kHz 5,95 ...

2 x 15 W

Stereo pick-up Stereo tape-recorder Stereo headphone 4 external speakers

1. Plug in printed boards - Modular technique

2. Receiver concept with separate AM/FM IF amplifiers

3. Three stage vari-cap diode tuned VHF tuner using FET

Selectronic fixed station storage unit for 7 VHF stations with indicator lamps

Complementary symmetrical output stages using Silicon Epitaxial transistors

Quasi Quadrophony adjustment

Localisator adjustment with light emitting diode

Automatic Mono-Stereo switching
 Double ceramic resonators for AM/FM

10. AFC button, built in equalizing pre-amplifier for magnetic pick-up systems

Switched socket for AM antenna 12. Headphone connection socket

13. QP-40 with built in record-player

### **Decoder-Abgleich**

Erforderliche Meßgeräte:

UKW-Stereo-Sender

Stereo-Coder (nach FCC-Norm)

Oszilloskop Röhrenvoltmeter Tiefpaß

Allgemeines:

UKW-Stereo-Sender an die Antennenbuchse anschließen. Der Empfänger ist exakt auf die Frequenz des Stereo-Senders einzustellen (z. B. 100 MHz). AFC einschalten. Die HF-Eingangsspannung muß so groß sein, daß sich der ZF-Verstärker voll in der Begrenzung befindet.

### **Decoder Alignment**

Instruments required:

FM Stereo generator Stereo-Coder (FCC-Norm)

Oscilloscope Valve voltmeter

General:

Connect the stereo generator to the antenna socket of the receiver. Adjust the receiver tuning exactly to the frequency of the stereo generator (eg. 100 MHz). Switch AFC on. The HF input voltage must be large enough to maintain the IF amplification within the range of the limiter.

Low pass filter

Sender/Generator Modulation	Frequency kHz	Abgleich Adjustment	Abgleichhinweis Alignment instructions	Röhrenvoltmeter (Oszillograph) Valve volt meter (Oscilloscope)
19 kHz	19	LK 03 LK 04	1. Max. 1. Max.	Punkt/point <b>"k"</b>
19 kHz	19	LK 05	1. Max.	Punkt/point " "
Stereo links Stereo left	1 (Pilot aus/out)	LK 01	Max. 1 kHz Amplitude und saubere Nulldurchgänge max. 1 kHz amplitude and clean zero axis crossing	Punkt/point "m"

Um eine kapazitive Belastung durch das Meßkabel auszuschließen, ist diesem ein Widerstand von 100 kOhm in Reihe zu schalten.

To remove the capacitive load through the test leads connect a resistance of 100 kOhm in series.

Stereo links	1 kHz	LK 05	NF-Max.	über Tiefpaß an " <b>n"</b> (linker Kanal)
Stereo left	(Pilot ein/on		AF-Max. (1 kHz)	over low pass on " <b>n"</b> (left channel)
Stereo links	1 kHz	RK 10	wechselseitig auf NF-Min.	über Tiefpaß an "o" (rechter Kanal)
Stereo left	(Pilot ein/on)	RK 15	alternatively to AF-min.	over low pass on "o" (right channel)

Der Stereo-Sender ist wie folgt zu modulieren:

Pilot:

7,5 kHz - Hub

Nutzsignal: 1 kHz Gesamthub: 40 kHz

The stereo generator is modulated as follows:

Pilot: 7.5 kHz deviation


Effective signal: 1 kHz Total deviation:


40 kHz

Stereo-Decoder, Leiterplatte, komplett K 528.326

Gedruckte Seite - Printed side


Abgleichpunkte - Alignment points Schaltteilseite - Component side






# Grundplatte – Basic p. b. – Leiterplatte, komplett D 528.320

Lötseite rot - Soldered side red




Bedienteil – Control unit – Leiterplatte, komplett B 560.677

Gedruckte Seite – Printed side




# Selectronic, Leiterplatte, komplett W 580.211

Gedruckte Seite - Printed side




# Berührungsplatte – Contact plate – W 528.353

Gedruckte Seite - Printed side



# FM-Stabi., Leiterplatte, komplett X 528.327 Gedruckte Seite – Printed side





# ERSATZTEILLISTE SPARE PARTS LIST

# Steuergerät 2x15 W Quadronado Q-40

Type 974.160.A00 RF-Chassis, kpl. 774.160.A00

Pos. Code No.	Bezeichnung	Part	Lager-Nr. Part No.
-	Service-Information	service information ·	184.926
-	Bedienungsanleitung	operating instructions	194.747
-	Garantie-Urkunde	guarantee card	182.879
-	Gehäuse, kpl., nußbaumfarbig	cabinet, compt., walnut colored	874.160.A2
_	Gehäuse, kpl., weiß	cabinet, compl., white	874.160.A30
_	Zierleiste, hinten	back trim strip	207.265
_	Abdeckung, kpl., ohne Klappe	front plate, compl., without flap	504.665
-	Klappe, kpl.	flap, compl.	293.573
_	Folie, Festsenderanzeige	fixed station indication foil	316.925
_	Befestigungswinkel f. Chassis, 2 x	chassis mounting bracket, 2 x	207.234
_	Schiebeknopf, 5 x	slide knob, 5 x	316.217
-	Drehknopf, Senderwahl	tuning knob	316.123
-	Rückwand	back cover	334.890
-	UKW-Antennenstecker	FM-antenna plug	175.263
-	Platte	shield plate	207.298
_	Styroporschalensatz	styropor packing set	196.722
_	Verpackungskarton	carton	196.720

# Nachtrag/Notes

# RF-Phono-Kombination 2x15 W Quadronado QP-40

Type 974.162.A00 RF-Chassis, kpl. 774.162.A00

Pos. Code No.	Bezeichnung	Part	Lager-Nr. Part No.
_	Service-Information	service information	184.926
_	Bedienungsanleitung	operating instructions	194.747
-	Garantie-Urkunde	guarantee card	182.879
-	Gehäuse, kpl., nußbaumfarbig	cabinet, compl., walnut colored	874.162.A25
-	Gehäuse, kpl., weiß	cabinet, compl., white	874.162.A30
_	Zierleiste, hinten	back trim strip	207.264
_	Abdeckung, kpl., ohne Klappe	front plate, compl., without flap	504.719
_	Klappe, kpl.	flap, compl.	293.574
_	Folie, Festsenderanzeige	fixed station indication foil	316.925
- 1	Aufnahmeblech für Plattenspieler	mounting plate for record changer	207.268
-	HiFi-Automatikspieler, Dual 1214	automatic record changer, Dual 1214	477.095
-	Transportsicherung, 2 x	transportation lock screw, 2 x	316.923
-	Haube, Plexiglas	plexi cover	316.883
-	Haubenwinkel, 2 x	cover bracket, 2 x	207.267
-	Zierschraube, 2 x	style screw, 2 x	109.385
-	Befestigungswinkel für Chassis, 2 x	chassis mounting bracket, 2 x	207.235
-	Kabelschelle	cable clamp	146.243
-	Plastikschelle	plastik clamp	146.244
-	Scheibe	wascher	120.570
-	Buchsengehäuse } Dual	plastik sleeve for power cord	174.629
-	Abschirmblech	shield plate	207.263
-	Netzkabel	power cord	675.666
-	TA-Kabel	patch cord	675.667
- 1	Schiebeknopf, 5 x	slide knob, 5 x	316.217
-	Drehknopf, Senderwahl	tuning knob	316.123
~	Rückwand	back cover	334.889
-	UKW-Antennenstecker	FM-antenna plug	175.263
-	Platte	shield plate	207.297
-	Styroporschalensatz	styropor packing set	196.723
-	Verpackungskarton	carton	196.721

Nachtrag/Notes

# RF-Chassis, kpl. 2x15 W

774.160.A00 774.162.A00


Pos. Code No.	Bezeichnung	Part	Lager-Nr. Part No.
	Antrieb:	Drive assy:	
-	Achswinkel, genietet	bracket, riveted for tuning shaft	505.222
-	Lagerbuchse, 2 x	bearing bushing, 2 x	310.280
-	Achse	tuning shaft	261.279
-	Hülse	sleeve	261.280
-	Seilscheibe, auf Achse	pulley, on tuning shaft	261.113
.	Gewindestift M 3 x 6	grub screw M 3 x 6	103.090
-	Schwungrad, gebohrt	flywheel	214.556
-	Gewindestift M 3 x 8	grub screw M 3 x 6	103.144
_	Gewindestift, wahlweise, M 3 x 10	grub screw, alt., M 3 x 10 roller, 6 x	103.156 360.075
_	Seilrolle, 6 x Bolzen, für Seilrolle	bolt, for roller	261.202
_	Wellensicherung 3,2 (3 x)	C-washer 3,2 (3 x)	125.000
_	Scheibe A 2,8 (2 x)	washer A 2,8 (2 x)	120.014
_	Seilführung	dial cord guide	316.889
-	Skalenseil, Meterware	dial cord, per meter	057.013
-	Zugfeder	tension spring	145.764
-	Isokappe, dazu	plastic sleeve, for above	316.897
-	Seilrad, auf Drehkoachse	drum	360.115
-	Zeiger	pointer	324.147
	Bandfilter:	IF-filters:	
F 60	FM-Bandfilter	FM-IF-filter	520.477
G 11	ZF-Kreis, 10,7 MHz	IF-circuit, 10,7 MHz	520.881
G 13	KerFilter, 10,7 MHz, KMF C 501, Murata	ceramic filter, 10,7 MHz, KMF C 501, Murata	468.026
G 15	KerFilter, 10,7 MHz, KMF C 501, Murata	ceramic filter, 10,7 MHz, KMF C 501, Murata	468.026
G 31	ZF-Phasenkreis, 10,7 MHz	IF-phase circuit, 10,7 MHz	520.882
FI 20	ZF-Kreis, 460 kHz	IF-circuit, 460 kHz	520.496
FI 25	Resonator, SFD 460 B ± 1 kHz, Murata	resonator, SFD 460 B ± 1 kHz, Murata	468.028
FI 30 FI 40	ZF-Kreis, 460 kHz Demodulator, 460 kHz	IF-circuit, 460 kHz demodulator, 460 kHz	520.497 520.498
	Spulen:	Coils:	
_D 05	Drossel, kpl.	choke, compl.	425.159
D 10	Salota-Drossel, 47 μH	salota choke, 47 μH	425.229
-F 21	Spule, kpl., Eingangskreis	coil, compl., input circuit	424.894
F 22	Drosselspule, kpl.	choke coil, compl.	424.986
-F 23	Spule	coil	424.897
-F 31	Spule, kpl.	coil, compl.	425.127
-F 32	Spule	coil coil, compl.	420.117 425.128
.F 51 .F 65	Spule, kpl. HF-Drossel, kpl., 5,75 − 6,75 μH	RF-choke, compl., 5,75 – 6,75 μH	425.126
-F 65 -H 10	Spule, kpl., VK-49 m	SW-RF stage coil, compl., 49 m	425.133
-H 20	Spule, kpl., VK-49 III Spule, kpl., VK-MW	MW-RF stage coil, compl.	425.173
H 30	Spule, kpl., VK-LW	LW-RF stage coil, compl.	425.136
H 40	Spule mit Grundplatte, kpl., 49-m-Oszillator	SW-49-m-oscillator coil, compl.	527.045
H 50	Spule mit Grundplatte, kpl., MW-Oszillator	MW-oscillator coil, compl.	527.044
-H 60	Spule, kpl., LW-Oszillator	LW-oscillator coil, compl.	425.130
-K 01	Decoder-Spule, kpl., 38 kHz	decoder coil, compl., 38 kHz	425.168
K 03	Decoder-Spule, kpl., 19 kHz	decoder coil, compl., 19 kHz	425.169
K 04	Decoder-Spule, kpl., 19 kHz	decoder coil, compl., 19 kHz	425.170
K 05	Decoder-Spule, kpl., 38 kHz	decoder coil, compl., 38 kHz	425.171

−         Gewindekern, Dämpfungspei           Trimmer:           CF 21         MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben MinScheiben Elektrolytkond           CD 06         Elytko Elytko Elytko CD 25         Elytko Elytko CD 56         Elytko Elytko CD 70         Elytko CD 70         Elytko Wahlwe Elytko CD 70         Elytko Wahlwe Elytko CD 87         Elytko Wahlwe Elytko CD 87         Elytko CD 87         Elytko CD 87         Elytko CD 86         Elytko		Part	Lager-Nr. Part No.
Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Dämpfungspei   Trimmer:   CF 21   MinScheiben CF 31   MinScheiben CF 51   MinScheiben CH 20   MinScheiben MinScheiben MinScheiben Elektrolytkone   Elekt		Ferrite cores:	
Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Dämpfungspei   Trimmer:   MinScheiben Elektrolytkon			
Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Dämpfungspei   Trimmer:   CF 21		thread core, LF 51	466.197
Gewindekern, Gewindekern, Gewindekern, Dämpfungspei   Trimmer:   CF 21	•	thread core, LH 40	466.235
Gewindekern, Gewindekern, Dämpfungsper  Trimmer:  CF 21 MinScheiben Mi		thread core, LH 50, LH 60	466.254
Gewindekern, Dämpfungspei  Trimmer:  CF 21 MinScheiben M	•	thread core, LH 10	466.301
Dämpfungspei	n, f. LK 01, LK 03, LK 04, LK 05	thread core, LK 01, LK 03, LK 04, LK 05	466.342
Trimmer:  CF 21	ı, r. LF 21, LF 31 erle VG 13, VG 17, VH 70, VH 72	thread core, LF 21, LF 31	466.343
CF 21 MinScheiben CF 31 MinScheiben Min.	one va 15, va 17, vii 75, vii 72	damping bead VG 13, VG 17, VH 70, VH 72  Trimmers:	466.274
CF 31  CF 51  CF 51  CF 51  MinScheiben  MinScheiben  MinScheiben  MinScheiben  MinScheiben  Elektrolytkon  CD 06  Elytko  CD 20  Elytko  CD 25  Elytko  CD 66  Elytko  CD 70  Elytko  CD 72  Elytko  CD 85  Elytko  CD 87  Elytko, wahlwe  Elytko  CG 57  CH 86  Elytko  CH 86  Elytko  CH 15  Elytko  CH 14  Elytko  CP 15  Elytko  CP 15  Elytko  CP 16  Elytko  CP 17  Elytko  COR 67  Elytko  COR 67  Elytko  COR 67  Elytko  COR 15  Elytko  Elytko  Elytko  Elytko  COR 25  Elytko  COR 25  Elytko  COR 35  Elytko  Elytko  Elytko  COR 35  Elytko  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 42  Elytko  COR 42  Elytko  COR 44  Elytko  COR 45  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 41  Elytko  COR 42  Elytko  COR 42  Elytko  COR 43  Elytko  COR 44  Elytko  COR 45  Elytko  COR 45  Elytko  COR 46  Elytko  COR 47  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 40  Elytko  COR 41  Elytko  COR 42  Elytko  COR 42  Elytko  COR 44  Elytko  COR 45  Elytko  COR 45  Elytko  COR 45  Elytko  COR 46  Elytko  COR 40  Elytko  Elytko  Elytko  Elytko			
CF 51	entrimmer, 3–9 pF	mindisc trimmer, 3-9 pF	447.111
CH 20	The state of the s	mindisc trimmer, 3-9 pF	447.111
CH 50   MinScheiben   Elektrolytkons   Elektrolytkons   CD 06   Elytko   Elytko   CD 25   Elytko   CD 56   Elytko   CD 66   Elytko   CD 70   Elytko   Elytko   Elytko   Elytko   Elytko   Elytko   CD 85   Elytko   Elytko   CD 87   Elytko   Elytko   CG 57   Elytko   Elytko   CG 67   Elytko   CH 86   Elytko   Elytko   CC 46   Elytko   CC 46   Elytko   CC 15   Elytko   CC 14   Elytko   CC 15   Elytko   CC 14   Elytko   Elytko   CC 15   Elytko   CX 20   Elytko   Elytko   CX 20   Elytko   Elytko   CX 42   Elytko   Elytko   Elytko   CX 42   Elytko	entrimmer, 3–9 pF	mindisc trimmer, 3-9 pF	447.111
Elektrolytkond   CD 06	entrimmer, 3,5–18,5 pF	mindisc trimmer, 3,5-18,5 pF	447.126
CD 06	ntrimmer, 3,5–18,5 pF	mindisc trimmer, 3,5-18,5 pF	447.126
CD 20     Elytko     CD 25     Elytko     CD 56     Elytko     CD 66     Elytko     CD 70     Elytko     Elytko     CD 72     Elytko     Elytko	ndensatoren:	Electrolytic capacitors:	
CD 25	0,47 μF 35 V	elco 0,47 μF 35 V	443.357
CD 56	<b>4</b> ,7 μF 25 V	elco 4,7 μF 25 V	443.351
CD 66 CD 70 CD 70 Elytko CD 72 Elytko Elytko, wahlwe Elytko CD 85 Elytko Elytko, wahlwe Elytko CD 87 CD 87 CD 87 Elytko CD 86 Elytko CD 86 Elytko CD 15 Elytko CD 14 Elytko CD 14 Elytko CD 14 Elytko CD 15 Elytko CD 14 Elytko CD 15 Elytko CD 75 Elytko CD 75 Elytko CD 75 Elytko CD 75 Elytko CD 87 Elytko CD 88 CD 16 Elytko CD 17 Elytko CD 18 Elytko Elytko CD 18 Elytko Elytko Elytko CD 18 Elytko Elytko Elytko CD 15 Elytko Elytko CD 15 Elytko Elytko CD 15 Elytko CD 20 Elytko CD 21 Elytko CD 22 Elytko CD 22 Elytko CD 22 Elytko CD 22 Elytko CD 23 Elytko CD 24 Elytko CD 25 Elytko CD 26 Elytko CD 26 Elytko CD 27 Elytko CD 27 Elytko CD 27 Elytko CD 28 Elytko CD 28 Elytko CD 29 Elytko CD 29 Elytko CD 20 Elytko CD 20 Elytko CD 20 Elytko CD 20 Elytko CD 21 Elytko CD 21 Elytko CD 22 Elytko CD 23 Elytko CD 25 Elytko CD 26 Elytko CD 26 Elytko CD 27 Elytko	4,7 μF 25 V	elco 4,7 μF 25 V	443.351
CD 70  CD 72  Elytko  Elytko, wahlwe  Elytko, wahlwe  Elytko  Elytko, wahlwe  Elytko  CD 87  Elytko  Elytko  CG 57  Elytko  CH 86  Elytko  CI 15  Elytko  CI 15  Elytko  CI 46  Elytko  CP 01  Elytko  CP 14  Elytko  CP 14  Elytko  CP 35  Elytko  CP 54  Elytko  CP 54  Elytko  CR 01  Elytko  CR 01  Elytko  CR 01  Elytko  Elytko  CR 01  Elytko  Elytko  Elytko  Elytko  CR 01  Elytko  Elytko  Elytko  CX 10  Elytko  CX 20  Elytko  CX 20  Elytko  CX 40  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 44  Elytko  CX 42  Elytko  CX 44  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  CX 47  Elytko  CX 47  Elytko  CX 48  Elytko  CX 49  Elytko  CX 40  Elytko  CX 40  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 43  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  Elytko  CX 47  Elytko  CX 47  Elytko  CX 48  Elytko  CX 49  Elytko  CX 40  Elytko  CX 40  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 43  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  Elytko  CX 47  Elytko  CX 47  Elytko  CX 48  Elytko  CX 49  Elytko  CX 40  Elytko  CX 40  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 43  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  Elytko  CX 47  Elytko  CX 47  Elytko  CX 48  Elytko  CX 49  Elytko  CX 40  Elytko  CX 41  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 42  Elytko  CX 43  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  Elytko  CX 47  Elytko  CX 47  Elytko  CX 48  Elytko  CX 48  Elytko  CX 49  Elytko  CX 40  Elytko  CX 40  Elytko  CX 41  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 41  Elytko  CX 42  Elytko  CX 43  Elytko  CX 44  Elytko  CX 44  Elytko  CX 45  Elytko  CX 46  Elytko  CX 47  Elytko  Elytko  CX 48  Elytko  CX 48  Elytko  CX 48  Elytko  Elytko  CX 48  Elytko  Elytko  Elytko  CX 48  Elytko  Elyt	1 μF 25 V	elco 1 μF 25 V	443.359
CD 72	1 μF 25 V	elco 1 μF 25 V	443.359
Elytko, wahlwee Elytko Elytko, wahlwee Elytko Elytko, wahlwee Elytko Ely	1000 μF 25 V	elco 1000 μF 25 V	443.676
Elytko Elytko, wahlwe Elytko Elytko, wahlwe Elytko Elytko, wahlwe Elytko	220 μF 25 V	elco 220 μF 25 V	443.603
CD 85  - Elytko, wahlwe Elytko CG 57  CG 57  CH 86  CI 15  CI 46  CI 15  CI 15  CI 15  CI 15  CI 15  CI 16  CI 15  CI 17  CI 16  CI 17		elco, alt. 220 μF 25 V	443.687
Elytko, wahlwee Elytko CG 57 Elytko CG 67 Elytko CH 86 Elytko CH 86 Elytko CH 46 Elytko CH 46 Elytko CH 14 Elytko CH 15 Elytko CH 14 Elytko CH 15 Elytko CH 16	100 μF 16 V	elco 100 μF 16 V	443.312
ED 87 Elytko CG 57 Elytko CG 67 Elytko CH 86 Elytko CH 86 Elytko CH 46 Elytko CH 46 Elytko CH 14 Elytko CP 01 Elytko CP 14 Elytko CP 35 Elytko CP 54 Elytko CP 75 Elytko CP 75 Elytko CP 75 Elytko CP 835 Elytko CP 835 Elytko CP 84 Elytko CP 85 Elytko Elytko CP 85 Ely		elco, alt. 100 μF 16 V	443.664
CG 57 CG 67 CG 67 CH 86 CH 86 CH 86 CH 15 CH 46 CH 15 CH 46 CH 14 CH 15 CH 16	2,2 μF 16 V	elco 2,2 μF 16 V	443.355
CG 67 CH 86 CH 86 CH 86 CH 86 CH 15 CH 86 CH 15 CH 86 CH 16 CH 16 CH 14 CH 17 CH 86 CH 935	100 μF 16 V	elco 100 μF 16 V	443.355
CH 86 CI 15 CI 15 CI 16 CI 15 CI 16 CI 16 CI 16 CI 16 CI 17 CI 16 CI 17 CI 16	4,7 μF 6,3 V	elco 4,7 μF 6,3 V	443.504
CI 15 CI 46	10 μF 16 V	elco 10 μF 16 V	
CI 46 CK 14 Elytko CK 14 Elytko CP 01 Elytko CP 14 Elytko CP 35 Elytko CP 54 Elytko CP 75 Elytko CR 01 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko Elytko, wahlwe Elytko Elytko, wahlwe Elytko Elytko Elytko CU 05 Elytko Elytko Elytko CU 15 Elytko Elytko CU 15 Elytko CU 20 Elytko CX 20 Elytko CX 40 Elytko CX 42 Elytko CX 43 Elytko CX 44 Elytko CX 25 Elytko CX 45 Elytko CX 46 Elytko CX 47 Elytko CX 47 Elytko CX 48 Elytko CX 49 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 41 Elytko CX 41 Elytko CX 42 Elytko CX 42 Elytko CX 43 Elytko CX 44 Elytko CX 45 Elytko CX 46 Elytko CX 47 Elytko CX 48 Elytko CX 49 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 41 Elytko CX 41 Elytko CX 42 Elytko CX 42 Elytko CX 43 Elytko CX 44 Elytko CX 45 Elytko CX 46 Elytko CX 47 Elytko CX 48 Elytko CX 48 Elytko CX 49 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 41 Elytko CX 41 Elytko CX 42 Elytko CX 42 Elytko CX 43 Elytko CX 45 Elytko CX 46 Elytko CX 5 Elytko CX 6 Elytko CX 5 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 6 Elytko CX 6 Elytko CX 7 Elytko CX 8 Elytko CX	22 μF 16 V	elco 10 μF 16 V elco 22 μF 16 V	443.354
CK 14 Elytko CP 01 Elytko CP 14 Elytko CP 35 Elytko CP 54 Elytko CP 75 Elytko CR 01 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko CR 75 Elytko CR 20 Elytko CR 20 Elytko CR 20 Elytko CR 22 Elytko CR 22 Elytko CR 22 Elytko CR 25 Elytko CR 25 Elytko CR 26 Elytko CR 27 Elytko CR 28 Schichtdrehwich CR 36 Schichtdrehwich CR 37 Elytko CR 37 Elytko CR 37 Elytko CR 37 Elytko CR 38 Elytko CR	4,7 μF 10 V	elco 22 μF 16 V elco 4,7 μF 10 V	443.593
CP 01 Elytko CP 14 Elytko CP 35 Elytko CP 54 Elytko CP 75 Elytko CR 01 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko CR 75 Elytko CR 20 Elytko CR 20 Elytko CR 42 Elytko CR 42 Elytko CR 42 Elytko CR 45 Elytko CR 55 Elytko CR 65 Schichtdrehwich CR 75 Elytko CR 75 El	4,7 μF 6,3 V	elco 4,7 μF 10 V	443.352
CP 14 Elytko CP 35 Elytko CP 54 Elytko CP 75 Elytko CR 01 Elytko CR 35 Elytko CR 35 Elytko CR 75 Elytko CR 75 Elytko CR 75 Elytko CR 75 Elytko CU 05 Elytko CU 05 Elytko CU 15 Elytko CX 10 Elytko CX 20 Elytko CX 20 Elytko CX 25 Elytko CX 42 Elytko CX 42 Elytko CX 44 Elytko CX 25 Elytko CX 45 Elytko CX 46 Elytko CX 27 Elytko CX 47 Elytko CX 48 Elytko CX 49 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 40 Elytko CX 41 Elytko CX 42 Elytko CX 43 Elytko CX 44 Elytko CX 45 Elytko CX 5 Elytko CX 5 Elytko CX 65 Schichtdrehwich CR 85 50 Schichtdrehwich CR 85 Schichtdrehwich CR 85 50 Schichtdrehwich CR 87 50 Schichtdrehwich CR 86 50 Schichtdrehwich CR 87 50 Schichtdrehwi	100 μF 16 V	elco 4,7 μF 6,3 V elco 100 μF 16 V	443.370
CP 35 CP 54 CP 54 Elytko CP 75 Elytko CR 01 Elytko Elytko, wahlwe CR 35 Elytko Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, Elytko, wahlwe Elytko Elytko, wahlwe Elytko El	4,7 μF 10 V		443.312
CP 54 CP 75	4,7 μF 10 V		443.352
CP 75 CR 01 CR 01 CR 01 CR 01 CR 35	4,7 μF 10 V		443.352
CR 01 Elytko Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, Elytko, wahlwe Elytko, Elytko, wahlwe Elytko, Elytko, wahlwe Elytko, Elytko Elytko, Elytko	4,7 μF 10 V	elco 4,7 μF 10 V	443.352
Elytko, wahlwe CR 35 Elytko Elytko, wahlwe Elytko El		elco 4,7 μF 10 V	443.352
CR 35 Elytko Elytko, wahlwe Elytko Ely	100 μF 16 V	elco 100 μF 16 V	443.392
Elytko, wahlwe CR 75 Elytko Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko Elyt		elco, alt. 100 μF 16 V	443.477
CR 75  Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko, wahlwe Elytko Elyt	. 22 μF 10 V reise 22 μF 10 V	elco 22 μF 10 V	443.380
Elytko, wahlwe Elytko Schichtdrehwic EB 55 Elytko E	reise 22 μF 10 V 22 μF 10 V	elco, alt. 22 μF 10 V	443.476
EU 05 Elytko Elytko, wahlwe EU 15 Elytko Elytko EU 80 Elytko EX 10 Elytko EX 20 Elytko EX 25 Elytko EX 40 Elytko EX 42 Elytko EX 44 Elytko EX 25 Elytko EX 45 Elytko EX 46 Elytko EX 47 Elytko EX 48 Elytko EX 49 Elytko EX 40 Elytko EX 40 Elytko EX 40 Elytko EX 40 Elytko EX 41 Elytko EX 42 Elytko EX 42 Elytko EX 43 Elytko EX 55 Ely		elco 22 μF 10 V	443.380
Elytko, wahlwe EU 15 Elytko EU 80 Elytko EX 10 Elytko EX 20 Elytko EX 40 Elytko EX 42 Elytko EX 42 Elytko EX 44 Elytko EX 25 Elytko EX 45 Elytko EX 46 Elytko EX 47 Elytko EX 48 Elytko EX 49 Elytko EX 40 Elytko EX 41 Elytko EX 40 Elytko EX 40 Elytko EX 50 Elytko EX 50 Elytko EX 50 EX	22 μF 40 V	elco, alt. 22 μF 10 V	443.476
CU 15	1	elco 22 μF 40 V	443.684
CU 80	47 μF 35 V	elco, alt. 22 μF 63 V	443.685
SX 10	2200 μF 25 V	elco 47 μF 35 V	443.313
EX 20		elco 2200 μF 25 V	443.674
EX 25 Elytko EX 40 Elytko EX 42 Elytko EX 44 Elytko EX 20 Elytko EX 25 Elytko EX 25 Elytko EX 25 Elytko  Schichtdrehwich EX 50 Schichtschiebe EX 55 Schichtdrehwich EX 55 Schichtdrehwich EX 56 Schichtdrehwich EX 65 Schich		elco 220 μF 63 V	443.700
EX 40 Elytko EX 42 Elytko EX 44 Elytko EX 20 Elytko EX 25 Elytko EX 25 Elytko  Schichtdrehwich B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwich G 65 Schichtdrehwich	10 μF 63 V 0,68 μF 35 V	elco 10 μF 63 V	443.514
EX 42 Elytko EX 44 Elytko EZ 20 Elytko EZ 25 Elytko  Schichtdrehwich B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwich G 65 Schichtdrehwich		elco 0,68 μF 35 V	443.692
EX 44 Elytko EZ 20 Elytko EZ 25 Elytko  Schichtdrehwid  B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwid G 65 Schichtdrehwid	4,7 μF 25 V 0,47 μF 35 V	elco 4,7 μF 25 V	443.351
EZ 20 Elytko Elytko  Schichtdrehwig  B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwig G 65 Schichtdrehwig		elco 0,47 μF 35 V	443.357
SZ 25 Elytko  Schichtdrehwig  B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwig G 65 Schichtdrehwig	2,2 μF 16 V 2200 μF 40 V	elco 2,2 μF 16 V	443.355
B 50 Schichtschiebe B 55 Stufenregler, 3 G 55 Schichtdrehwic G 65 Schichtdrehwic	2200 μF 40 V	elco 2200 μF 40 V elco 2200 μF 40 V	443.678 443.678
B 55 Stufenregler, 36 G 55 Schichtdrehwid G 65 Schichtdrehwid	riderstände:	Controls:	
RB 55 Stufenregler, 36 RG 55 Schichtdrehwic RG 65 Schichtdrehwic	pewiderstand, 5 kOhm, Balance	slide control, 5 kohm, balance	407.304
RG 55 Schichtdrehwick RG 65 Schichtdrehwick	38 Ohm, 3 W, Lokalisator	control, 38 ohm, 3 W, localisator	407.409
RG 65 Schichtdrehwic	iderstand, 50 kOhm	control, 50 kohm	407.031
	iderstand, 5 kOhm	control, 56 komin	407.301
Schichtdrehwid	iderstand, 5 kOhm	control, 5 kohm	407.301
	iderstand, 10 kOhm	control, 10 kohm	407.033
	viderstand, 35 kOhm, FM-Senderwahl	FM-tuning control, 35 kohm	407.033
16.40	iderstand, 5 kOhm	control, 5 kohm	407.186


, Pos. Code No.	Bezeichnung		Part		Lager-Nr. Part No.
RK 15	Schichtdrehwiderstand, 1 kOhm		control, 1 kohm		407.346
RR 10/50	Schichtschiebewiderstand, 100 k	Ohm Höhen	slide control, 100 kohm, trebl	۵	407.349
-	Schichtschiebewiderstand, 100 P		slide control, 100 kohm, t		407.309
RR 15/55	Schichtschiebewiderstand, 2,5 M		slide control, 2,5 Mohm, bass		407.350
- HR 15/55	Schichtschiebewiderstand, 2,3 M		slide control, 2,5 Mohm, I		407.311
RR 20/60	Schichtschiebewiderstand, 100 kC		slide control, att., 2,3 Mohini, i		407.351
-	Schichtschiebewiderst, wahlw., 10		slide control, alt., 100 kohm,		407.307
RU 32	Schichtdrehwiderstand, 1 kOhm	o komii, Ladisi.	control, 1 kohm	rolume	407.313
RW 72	Schichtdrehwiderstand, 50 kOhm		control, 50 kohm		407.342
-	Schichtdrehwiderstand, wahlweise	50 kOhm	control, alt., 50 kohm		407.343
RW 88	Schichtdrehwiderstand, 10 kOhm	, 00 1101111	control, 10 kohm		407.344
_	Schichtdrehwiderstand, wahlweise	e, 10 kOhm	control, alt., 10 kohm		407.345
	Widerstände:		Resistors:		
RU 45	Metallschichtwiderstand, 0,33 Oh	ım, 0,7 W	metallic resistor, 0,33 ohm, 0,7	w	400.681
RU 65	Metallschichtwiderstand, 0,33 Or		metallic resistor, 0,33 ohm, 0,7		400.681
RU 95	Schichtwiderstand, 4,7 Ohm, 5 %		resistor, 4,7 ohm, 5%		408.424
RV 10	Drahtwiderstand, 1 Ohm, 5 W		wire wound resistor, 1 ohm, 5	w	401.478
RV 50	Drahtwiderstand, 1 Ohm, 5 W		wire wound resistor, 1 ohm, 5		401.478
RW 74	NTC-Widerstand		thermistor,		
	K 154/20 %/100 kOhm	Siemens	K 154/20 %/100 kohm	Siemens	404.070
-	NTC-Widerstand, wahlweise		thermistor, alternative,		
	100 kOhm, CB 104 W	SEL	100 kohm, CB 104 W	SEL	404.071
RX 31	Schichtwiderstand, 16 kOhm, 2 %		resistor, 16 kohm, 2 %		408.610
RX 33	Schichtwiderststand, 3 kOhm, 2 9		resistor, 3 kohm, 2 %		406.603
RX 34	Schichtwiderstand, 30 kOhm, 2 %		resistor, 30 kohm, 2 %		406.637
RZ 70	Sicherungswiderstand, 22 Ohm,		fuse resistor, 22 ohm, 3 W		401.484
RZ 75	Sicherungswiderstand, 22 Ohm, 3	3 W	fuse resistor, 22 ohm, 3 W		401.484
	Richtleiter, Gleichrichter:		Diodes, rectifiers:		
DB 80	Lichtdiode, HEWLETT-PACKARD		LED-diode, HEWLETT-PACKA	RD	464.575
DD 20	SiDiode BA 243	Intermetall	diode BA 243	Intermetall	464.391
DD 25	SiDiode BA 243	Intermetall	diode BA 243	Intermetall	464.391
GD 70	SeGleichrichter, B 30 C 600 KP	AEG	rectifier B 30 C 600 KP	AEG	464.336
_	SeGleichrichter, wahlweise,	Comileron	rectifier, alternative,	Camailtean	404.470
	B 30 C 600/1000 LG 5	Semikron	B 30 C 600/1000 LG 5	Semikron	464.479
_	SeGleichrichter, wahlweise, B 30 C 600/1200 G	Siemens	rectifier, alternative, B 30 C 600/1200 G	Siemens	464.337
_	SeGleichrichter, wahlweise,	olemens	rectifier, alternative,	Siemens	404.337
	B 30 C 1000/600-1	SEL	B 30 C 1000/600-1	SEL	464.347
DD 74	SiDiode N 1	Intermetall	diode N 1	Intermetall	464.455
DD 75	SiZenerdiode ZY 15	Intermetall	zener diode ZY 15	intermetall	464.603
DF 21	Kapazitätsdiode BB 104, blau	Siemens	varicap diode BB 104, blue	Siemens	464.300
DF 31	Kapazitätsdiode BB 104, blau	Siemens	varicap diode BB 104, blue	Siemens	464.300
DF 51	Kapazitätsdiode BB 104, blau	Siemens	varicap diode BB 104, blue	Siemens	464.300
DF 62	SiDìode N 1	Intermetall	diode N 1	Intermetall	464.455
DF 63	SiDiode N 1	Intermetall	diode N 1	Intermetall	464.455
DF 64	SiDiode N 1	Intermetall	diode N 1	Intermetall	464.455
DI 45	GeDiode AA 112	Sescosem	diode AA 112	Sescosem	464.110
DW 62	SiZenerdiode 1 N 5844 B	Motorola	zener diode 1 N 5844 B	Motorola	464.601
DW 81-88	Richtleiter 1 N 4148	Intermetall	diode 1 N 4148	Intermetall	464.289
-	SiDiode, wahlweise, 1 N 4148	Valvo	diode, alternative, 1 N 4148	Valvo	464.452
DX 80	SiZenerdiode ZW 2,7	Intermetall	zener diode ZW 2,7	Intermetall	464.535
GX 10	SeGleichrichter B 60 C 220 LG		rectifier, B 60 C 220 LG 3	Semikron	464.466
GZ 20	SeGleichrichter B 30 C 1000/150	OSE Semikron	rectifier, B 30 C 1000/1500 SE	Semikron	464.576
) 	Transistoren:		Transistors;		
TD 50	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TD 60	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TD 80	Transistor BC 237 B	Texas J.	transistor BC 237 B	Texas J.	465.309
TD 85	Transistor 40876	RCA	transistor 40876	RCA	465.693
-	Transistor, wahlweise, BD 244	Texas J.	transistor, alternative, BD 244	Texas J.	465.600
TF 25	Transistor BF 414	Telefunken	transistor BF 414	Telefunken	465.634
TF 35	Transistor BF 256 B 1	Texas J.	transistor BF 256 B 1	Texas J.	465.535
TF 45	Transistor BF 441	Telefunken	transistor BF 441	Telefunken	465.502
TG 10	Transistor BF 451	Siemens	transistor BF 451	Siemens	465.532
TH 70	Transistor BF 241	Intermetail	transistor BF 241	Intermetall	465.542
TH 80	Transistor BC 238 A	Telefunken	transistor BC 238 A	Telefunken	465.357
TP 10	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
			i .		i

Code No.	Bezeichnung		Part		Lager-Nr. Part No.
TP 30	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TP 50	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	valvo	465.564
TP 70	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TR 30	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TR 70	Transistor BC 239 C	Valvo	transistor BC 239 C	Valvo	465.564
TU 10	Transistor BC 237 B	Texas J.	transistor BC 237 B	Texas J.	465.309
TU 20	Transistor BC 307 B	Valvo	transistor BC 307 B	Valvo	465.561
TU 30	Transistor BC 238 A	Telefunken	transistor BC 238 A	Telefunken	
TU 40	Transistor BC 337-25	Telefunken	transistor BC 337-25		465.357
TU 50/70	Transistor-Komplementärp., 40876			Telefunken	465.645
-	Transistor-Komplementarpaar, wah	lweise	trans. complement. pair 408 transistor complement., pair	, alternative	465.642
TU 60	Transistor BC 327-25	Texas J.	BD 244/BD 243	Texas J.	465.647
TW 50		Telefunken	transistor BC 327-25	Telefunken	465.643
	Transistor BC 238 B	Motorola	transistor BC 238 B	Motorola	465.660
TW 60	Transistor BC 238 B	Motorola	transistor BC 238 B	Motorola	465.660
TW 70	Transistor BC 307 B	Valvo	transistor BC 307 B	Valvo	465.561
-	Transistor, wahlweise, BC 308 B	Valvo	transistor, alternative, BC 30	8 B Valvo	465.582
TX 30	Transistor BC 174 B	Intermetall	transistor BC 174 B	intermetall	465.661
	Integrierte Schaltungen:		Integrated circuits:		
IG 30	IC TCA 420 A	Valvo	IC TCA 420 A	V.1	444.55
II 10	IC TCA 440		IC TCA 420 A	Valvo	411.081
IK 10		Siemens	IC TCA 440	Siemens	411.084
	IC TCA 290 A	Valvo	IC TCA 290 A	Valvo	411.082
IW 30	Selectronic-IC SAS 570	Siemens	selectronic-IC SAS 570	Siemens	411.071
IW 40	Selectronic-IC SAS 560	Siemens	selectronic-IC SAS 560	Siemens	411.053
IX 20	IC TCA 530	Valvo	IC TCA 530	Valvo	411.083
	Tastensätze:		Push button switches:		
VB 60	MinFlachtaste, 3fach		push button switch, 3-fold		472.921
_	Tastenknopf, rot		push button, red		319.607
_	Tastenknopf, grün		push button, green		319.606
-	Tastenknopf, gelb		push button, yellow		319.608
VH 50	MinFlachtaste, 7fach		push button switch, 7-fold		472.920
-	Tastenknopf, 7 x		push button, 7 x		316.895
	Leiterplatten und Einheiten:		Printed circuit boards and u	nits:	
D	Leiterplatte, kpl., Grundplatte		basic, PBC, complete		528.320
E	Leiterplatte, kpl., Low-Fi		basic, PBC, complete		
F	UKW-Baustein, komplett		FM-unit, complete	•	528.364
G	Leiterplatte, komplett, UKW-ZF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		580.210
H			PBC, complete, FM-IF		528.325
	AM-Tuner, komplett		AM-unit, complete		589.060
	Leiterplatte, komplett, AM-ZF		PBC, complete, AM-IF		528.181
K	Leiterplatte, komplett, Stereo-Deco		PBC, complete, stereo-decod		528.326
5	Leiterplatte, komplett, TA-Verstärke	r	PCB, complete, PU pre-ampli	fier	528.328
3	Klangregelnetzwerk, komplett		control unit, complete		563.423
	Leiterplatte, komplett, Endstufe 15	A/	DCD complete sutput star-	15 W	528.334
2 x U		vv	PCB, complete, output stage		
/	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter	vv			
			PCB, complete, speaker-ada	oter	528.338
/	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter	n	PCB, complete, speaker-ada PBC, complete, contact plate	oter	528.338 528.353
/ //	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple	n	PCB, complete, speaker-adap PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic	oter	528.338 528.353 580.211
V N N	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche	n	PCB, complete, speaker-ada PBC, complete, contact plate	oter	528.338 528.353
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi	n	PCB, complete, speaker-adap PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi	oter	528.338 528.353 580.211 528.327
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A	n <b>tt</b>	PCB, complete, speaker-adap PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit	oter	528.338 528.353 580.211 528.327
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil Sonstige Ersatzteile:	n <b>tt</b>	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A	n <b>tt</b>	PCB, complete, speaker-adap PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit  Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A. Grundplatte für Chassis, 774.162.A.	n tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte	n tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765
/ W W K	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala	n tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740
V N N K Z	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster	n tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894
V N N C Z	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A. Grundplatte für Chassis, 774.162.A. Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung	n tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816
// N N N K Z Z	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816 475.045
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A. Grundplatte für Chassis, 774.162.A. Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument Flanschbuchse mit Schalter für Kop	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter headphone jack	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816
// // // // // // // // // // // // //	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument Flanschbuchse mit Schalter für Kop Buchsenträger, dazu	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter headphone jack jack holder	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816 475.045
// // // // // // // // // // // // //	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument Flanschbuchse mit Schalter für Kop Buchsenträger, dazu Lötleiste	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter headphone jack	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816 475.045 174.459
// W // W // C // C // C // B // B // B // B // B	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument Flanschbuchse mit Schalter für Kop Buchsenträger, dazu	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter headphone jack jack holder	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816 475.045 174.459 316.812
// // // // // // // // // // // // //	Leiterplatte, komplett, LA-Adapter Leiterplatte, komplett, Tastenfläche UKW-Selectronic-Speicher, komple Leiterplatte, komplett, UKW-Stabi Leiterplatte, komplett, Netzteil  Sonstige Ersatzteile:  Grundplatte für Chassis, 774.160.A Grundplatte für Chassis, 774.162.A Frontplatte Massefeder für Abdeckung, komple Skala Anzeigefenster Lichtschacht für Skalenbeleuchtung Abstimminstrument Flanschbuchse mit Schalter für Kop Buchsenträger, dazu Lötleiste	n tt 00 00 tt	PCB, complete, speaker-adal PBC, complete, contact plate PCB, complete, selectronic PCB, complete, FM-stabi PCB, complete, power unit Miscellaneous parts:  basic mounting plate for chass basic mounting plate for chass front mounting plate ground spring for front plate dial range indicating window diffusor for dial lamps level meter headphone jack jack holder soldering lug strip	oter : sis 774.160.A 00	528.338 528.353 580.211 528.327 528.356 350.044 350.042 316.811 145.765 333.740 316.894 316.816 475.045 174.459 316.812 179.219


Pos. Code No.	Bezeichnung	Part	Lager-Nr. Part No.
_			
-	Lichtleitkörper, 2 x	diffusor, 2 x	316.632
VB 84, 85	Glassockellampe, 12-15 V, 30 mA	bulb, 12-15 V, 30 mA	467.166
_	Lampenfassung, dazu, 2 x	lamp socket, 2 x	174.340
	Federstab, 2 x } für Lichtdiode DB 80	spring wire, 2 x } for LED-diode DB 80	145.742
-	Gleitkörper	support	316.831
VB 40	Glühlampe, 12-15 V, 0,02 A	bulb, 12-15 V, 0,02 A	467.393
-	Distanzstück, dazu	spacer	316.892
VW 01-07	Glühlampe, 12-15 V, 0,02 A	bulb, 12-15 V, 0,02 A	467.393
_	Distanzstück, dazu, 7 x	spacer, 7 x	316.892
VW 80	Speichereinheit	storage unit	472.917
-	Haltewinkel, dazu	bracket, for above	207.236
CH 01	Drehko, AM-Senderwahl	AM-tuning capacitor	446.082
VH 25	Ferritstab, ohne Spulen	ferrite rod, without coils	466.327
-	Ferritstabhalter, 2 x	ferrite rod holder, 2 x	316.942
-	Abschirmkappe, für AM-Tuner	shield box, for AM-tuner	207.262
	Selectronicträger, komplett	selectronic panel, complete	504.667
-	Befestigungsblech } für Klangregelnetzwerk	bracket } for control unit	207.256
-	Abschirmung )	snield )	207.266
-	Chassisplatte, Netzteil	mounting plate, for power unit	207.246
JA 10	Netztrafo, komplett	mains transformer, complete	521.240
-	Haltebügel	bracket	207.253
_	Haltebügel, genietet	bracket, riveted	505,255
_	Sicherungsplatte, genietet	fuse plate, riveted	540.736
VA 11	GSchmelzeinsatz, T 0,4 A	fuse, T 0,4 A	467.020
VB 01	Netzschalter	mains switch	472.926
_	Tastenknopf, blau	push button, blue	319.605
_	Netzanschlußleitung	mains cord	675.521
-	Kabelhalter ) für Befestigung	cable holder to fasten	316.378
	Spannbügel / Netzanschlußleitung	pressure guide	316.379
VD 70	GSchmelzeinsatz, T 0,63 B	fuse, T 0,63 B	467.021
-	Sicherungshalter, dazu, 2 x	fuse holder, 2 x	179.058
VU 90	GSchmelzeinsatz, F 1 C	fuse, F 1 C	467.087
-	Sicherungshalter, dazu, 2 x	fuse holder, 2 x	179.058
VX 10	GSchmelzeinsatz, T 0,315 B	fuse, T 0,315 B	467.019
~	Sicherungshalter, dazu, 2 x	fuse holder, 2 x	179.058
VD 01	AM-Antennenbuchse mit Abschaltkontakt	AM-antenna jack	174.624
	Stecker, dazu	AM-antenna plug	175.106
VD 05	FM-Antennenbuchse	FM-antenna jack	174.414
	Stecker, dazu	FM-antenna plug	175.103
VD 40	Flanschsteckdose, 5-polig, TA, magn.	5-pole socket, PU, magnetic	174.409
VD 42	Flanschsteckdose, 5-polig, TA, krist.	5-pole socket, PU, crystal	174.409
VD 50	Flanschsteckdose, 5-polig, TB	5-pole socket, tape recorder	174.409
VE 20	Lautsprecherbuchse, links vorn	speaker jack	174.611
VE 40	Lautsprecherbuchse, rechts vorn	speaker jack	174.611
VE 60	Lautsprecherbuchse, links hinten	speaker jack	174.611
VE 80	Lautsprecherbuchse, rechts hinten	speaker jack	174.611
-	Zylinderblechschraube, B 2,2 x 6,5	self tapping screw, B 2,2 x 6,5	104.013
-	Kühlblechhalter, 3 x f. TD 85, TU 50, TU 70	heat sink holder, 3 x f. TD 85, TU 50, TU 70	207.216
-	Kühlblech, 3 x	heatsink,3x	207.217
-	Modulhalter, 2 x f. Leiterplatte D u. E	modul holder, 2 x	316.827
-	Modulhaiter, 2 x	modul holder, 2 x )	316.828
-	Kartenhalter, 9 x f. Steck-Leiterplatten	PCB-holder, 9 x	316.830
_	Kartenhalter, 4 x	PCB-holder, 4 x	316.829
-	Distanzstück, 3 x, für Leiterplatten, Mitte	spacer, 3 x, for PCB, middle	316.890
-	Abschirmblech f. Leiterplatte, Endstufe	shield plate for PCB-output stage	207.280
-	Zwischenlage )	isolation paper	300.458
-	Kabelhalter, 3 x	cable holder, 3 x	316.943
_	Fastex-Driller, 2 x	cable clip, 2 x	146.155
_	Buchsenleiste, 3fach, 2 x	plug, 3-fold, 2 x	174.616
	Buchsenleiste, 8fach, 2 x	plug, 8-fold, 2 x	174.615
-	Buchsenleiste, 8polig, 4 x	plug, 8-pole, 4 x	174.581
-	Buchsenleiste, 10fach, 2 x	plug, 10-fold, 2 x	174.614
	Buchsenleiste, 14fach, 4 x	plug, 14-fold, 4 x	174.600
_	Steckerbuchse, 1polig, 3 x	jack, 1-pole, 3 x	174.266
-	Steckerbuchse, 2fach, 4 x	jack, 2-fold, 4 x	174.543
-	Steckerbuchse, 3polig, 10 x	jack, 3-pole, 10 x	174.609
-	Steckerbuchse, 5polig, 4 x	jack, 5-pole, 4 x	174.567
-	Steckerbuchse, 7polig, 2 x Steckerbuchse, 9polig	jack, 7-pole, 2 x jack, 9-pole	174.568
			175.272




# Grundplatte – Basic p. b. – Leiterplatte, komplett E 528.364 Gedruckte Seite – Printed side



TA-Vorverstärker – *PU pre-ampl.* – Leiterplatte, komplett P 528.328 Gedruckte Seite – *Printed side* 




Netzteil – Power unit – Leiterplatte, komplett Z 528.356 Gedruckte Seite – Printed side




Reglereinheit – Control unit – Leiterplatte, komplett R 563.423

Gedruckte Seite – Printed side



TA-Vorverstärker – PU pre-ampl. – Leiterplatte, komplett P 528.328 Gedruckte Seite - Printed side




## Endstufen – Output stages – Leiterplatte, komplett U 528.334 Gedruckte Seite - Printed side

#### Eistellen des Ruhestromes:


Beide Sicherungen VU 90 entfernen. Lautstärkeregler auf linken Anschlag.

Remove both fuses VU 90. Volume control to left hand stop. Connect milliammeter Milliamperemeter (Meßbereich 50 mA) in "a" einschalten. Mit Einstellpotentiometer RU 32 Ruhestrom auf ca. 15 mA einstellen; Schleifer muß
danach etwa in Mittelstellung stehen.


#### Adjustment of quiescent current:



# Reglereinheit - Control unit - Leiterplatte, komplett R 563.423 Gedruckte Seite - Printed side




Lautsprecher - Speaker-Adapter Leiterplatte, komplett V 528.338 Gedruckte Seite - Printed side




# FM-Tuner 580.210 Leiterplatte, komplett F 528.324

Gedruckte Seite - Printed side




# FM-ZF/IF, Leiterplatte, komplett G 528.325 Gedruckte Seite - Printed side



## Justage des Abstimmpotentiometers RH 01 Adjustment of tuning potentiometer RH 01

Nur erforderlich nach evtl. Auswechseln Only necessary if this component is replaced




- 1. Drehko voll eindrehen.
- 2. Schraube X lösen.
- 3. Schleifer von Punkt A wegdehen bis Spannung zwischen A und B gerade meßbar ≦ 5 mV
- 4. Schraube X wieder anziehen


Tuning capacitor to fully meshed position Loosen screw X Move slider from point A until the voltage between A and B is just measurable ≤ 5 mV

Tighten screw X


# AM-Tuner, Leiterplatte, komplett H 589.060

Gedruckte Seite - Printed side





AM-ZF/IF, Leiterplatte, komplett | 1 | 528 Gedruckte Seite - Printed side




Seillänge von Öse zu Öse ca 1495 mm Length of cord ca 1495 mm

Seilführung für Skala - Cord drive for scale

age des Abstimmpotentiometers RH 01 ustment of tuning potentiometer RH 01

Nur erforderlich nach evtl. Auswechseln Only necessary if this component is replaced



rehko voll eindrehen.


chraube X lösen. chleifer von Punkt A regdehen bis Spanung zwischen A und B erade meßbar 5 mV chraube X wieder


nziehen

Tuning capacitor to fully meshed position Loosen screw X Move slider from point A until the voltage between A and B is just measurable ≦ 5 mV

Tighten screw X


# AM-Tuner, Leiterplatte, komplett H 589.060 Gedruckte Seite - Printed side







AM-ZF/IF, Leiterplatte, komplett 1 528.181

Gedruckte Seite - Printed side





#### Bandfilter und Spulen-Anschlüsse IF-transformer and coils-connections (Lötseite - soldered side)









Sicherheitszeichen
Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die
Hareteller geprüften und angegebenen Origina vom Hersteller geprüften und angegebenen Original-teile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleister

Components designated by the safety symbol should, when necessary for repair, only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.


Gleichspannungen: ohne Signal gemessen mit Instrument 50000  $\mathfrak{L}/V$ . Bei Kennzeichnung der Meßwerte durch Pfeil (Pfeilspitzen = minus) über dem jeweiligen Bauteil, bei Kennzeichnung ohne Pfeil gegen Masse gemessen.

DC voltages: \_\_\_\_ no input signal applied measured with instrument  $50000 \, \Omega$  /V. Values identified by an arrow (top = minus) are measured across the correspond against ground.






FM-Tuner 580.210 Abgleichpunkte - Alignment points



FM-ZF/IF, Leiterplatte G Abgleich - Alignment Schaltteilseite - Component side



#### FM-Abgleich

#### HF/RF

Meßsender (Ri = 60 Ohm) über Symmetrierglied 60/240 Ohm an Antennen-


Achtung: HF-Spannung so klein halten, daß noch keine Begrenzung

Frequenz MHz	Osz.	Vorkreise / Intermediate ccts	Bemerkungen Remarks
88	LF 51 (2. Max.)		Im Bedarfsfall: Einstellung der Eckfrequenzen LF 51, CF 51 When required: Adjust the cut-off frequency with LF 51, CF 5
108	CF 51		Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist
88		LF 21 (2. Max.) LF 31	Repeat alignment until no further improvement is possible.
106		CF 21 CF 31	

**FM-Alignment** 

Achtung: Auch bei einer nur kleinen Frequenzkorrektur des Oszillators müssen – wegen der hohen HF-Selektion – alle anderen Abstimmkreise ebenfalls

Even when only a small frequency correction of the oscillator is necessary, all other tuned circuits must be aligned. This is due to the high RF selectivity




FM-Tuner 580.210

Connect sweep generator (Ri = 60 Ohm) via balun transformer 60/240 Ohm to antenna input (FM socket).

Note: Signal output must be reduced to a point where signal limiting does not occur


Schaltteilseite - Component side

AM-ZF/IF, Leiterplatte Abgleich – *Alignment* Schaltteilseite - Component side



## AM-Abgleichpunkte - Alignment points

Schaltteilseite - Component side



## **Abgleichanw**

Erforderliche Meßgeräte: Universal-Meßgerät z.B.: NC Oszilloskop z.B.: NORDMEN

### **AM-Abgleich**

Lautstärke-, Baß-, und Höhe Balanceregler in Mittenrast.

Vorbedingung : An Pkt. 4 : 10 kOhm parallel An Pkt. 6 : 0,1 μF gegen Mas

Abgleich mit Oszilloskop. Signal-Einspeisung mit Wo Masse. (Resonatorfrequenz ZF-Durchlaßkurve noch Rau An Pkt. "p" Abnahme der Du

#### ZF/IF 460 kHz

Bereich Range	Pos
MW AM	

#### Einstellung des A

Wobblerausgangsspannung und Erdbuchse anschließe schließen. "MW"-Taste drücken, Zeige einstellen, daß die Saugstell

### HF/RF

Meßsender über 200 pF und 4 anschließen. Outputmeter pa

Bereich Range	Posi
LW	
. MW	
АМ	
KW	

#### FM-Abgleich

Vorbedingung: Grundeinstellung der Regler von RG 67 in Linksanschlag, RG 55, RG 65, RG 71 in Mittens Einstellung des statischen Null An Pkt. 12 und 13 Hochohmins kein Eingangssignal. Mit RG 55

#### ZF/IF 10,7 MHz

osition of scale pointer	
Rechter Anschlag Max. right hand position = 108 Mhz	M
	10

ZF -Eingangsspannung(Wol IF- input voltage (Sweep ge

Einstellung der Regler RG 71 Meßsender auf ca. 98 MHz ei einspeisen.

Hochohmiges Gleichspannu legen. Meßsender auf 10 μV ( RG 71 so einstellen, daß 0,8 Nebenempfangsdämpfung Meßsenderspannung so eins wird (Übergang zu: NF = K daß die NF auf die Hälfte abs

Anzeigeempfindlichkeit

Meßsender auf 100 μV (gen RG 65 so einstellen, daß am

# ch - Alignment



### FM-Abgleich

#### HF/RF

Meßsender (Ri = 60 Ohm) über Symmetrierglied 60/240 Ohm an Antennenbuchse anschließen.

Achtung: HF-Spannung so klein halten, daß noch keine Begrenzung

Connect sweep generator (Ri = 60 Ohm) via balun transformer 60/240 Ohm to antenna input (FM socket).


Note: Signal output must be reduced to a point where signal limiting does not occur

Frequenz MHz	Osz.	Vorkreise / Intermediate ccts	Bemerkungen Remarks
88	LF 51 (2. Max.)		Im Bedarfsfall: Einstellung der Eckfrequenzen LF 51, CF 51 When required: Adjust the cut-off frequency with LF 51, CF 51
108	CF 51		Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist
88		LF 21 (2. Max.) LF 31	Repeat alignment until no further improvement is possible.
106		CF 21 CF 31	

**FM-Alignment** 

Achtung: Auch bei einer nur kleinen Frequenzkorrektur des Oszillators müssen – wegen der hohen HF-Selektion – alle anderen Abstimmkreise ebenfalls

Even when only a small frequency correction of the oscillator is necessary, all other tuned circuits must be aligned. This is due to the high RF selectivity.




FM-Tuner 580.210

Schaltteilseite - Component side

## AM-Abgleichpunkte – Alignment points

Schaltteilseite - Component side



## **Abgleichanweisung**

Erforderliche Meßgeräte: Universal-Meßgerät z.B.: NORDMENDE RPS 3301, AFS 3331 Oszilloskop z.B.: NORDMENDE MO 3315, TO 368

#### **AM-Abgleich**

Lautstärke-, Baß-, und Höhenregler in Mittenstellung. Balanceregler in Mittenrast.

Vorbedingung : An Pkt. 4 : 10 kOhm parallel mit 0,1  $\mu F$  gegen Masse.

An Pkt. 6: 0,1 μF gegen Masse.

Abgleich mit Oszilloskop. Auguelon mit Uszillösköp. Signal-Einspeisung mit Wobbelmeßsender über 0,1  $\mu$ F an Pkt. "c" gegen Masse. (Resonatorfrequenz = 460 kHz  $\pm$  1kHz) Signalspannung so klein, daß ZF-Durchlaßkurve noch Rauschen zeigt. An Pkt. "p" Abnahme der Durchlaßkurve (NF) über 0,22  $\mu$ F.

## ZF/IF 460 kHz

Bereich Range	Zeigerstellung Position of scale pointer (kHz)	Meßsenderfrequenz Freq of sig gen 1. (kHz)		2.	3.	Bemerkungen Remarks	
MW AM	1630	460	FI 40	FI 30	FI 20	Auf Bandbreite (4 5 kHz) bei größter Amplitude achten. Ensure bandwidth (4 5 kHz) is maintained at large amplitudes	

#### **Einstellung des AM-ZF- Sperrkreises**

# Wobblerausgangsspannung über 200 pF und 400 Ohm in Reihe an Antennen-und Erdbuchse anschließen, Wobbelsichtgerät an "p" und Masse an-

"MW"-Taste drücken, Zeigerstellung 1650 kHz ZF- Sperrkreis FD 02 so einstellen, daß die Saugstelle in der Mitte der ZF- Durchlaßkurve liegt.

#### HF/RF

Meßsender über 200 pF und 400 Ohm in Reihe an Antennen- und Erdbuchse anschließen. Outputmeter parallel zum Lautsprecher anschließen.

#### Adjustment of the Am-IF rejector circuit

**Alignment Instructions** 

Instruments required: Wobbulator e.g.: NORDMENDE RPS 3301, AFS 3331 Oscilloscope e.g.: NORDMENDE MO 3315, TO 368

Volume, Bass and Treble controls to mid position. Balance control to middle stop.

Essential preparation: Connected 10 kOhm parallel with 0,1  $\mu F$  from pt. 4 to earth Connect 0,1  $\mu F$  from pt. 6 to earth

Take off the audio response curve at pt. "p" over 0,22 μF

**AM-Alignment** 

Connect the sweep generator output voltage over 200 pF and 400 Ohm in series to the antenna and earth sockets. Connect the sweep generator display unit to point "p" and earth.

Alignment with oscilloscope. Inject a signal with a sweep generator over 0,1  $\mu$ F between pt. "c" and earth. (resonator frequency = 460 kHz  $\pm$  1 kHz) signal voltage so small that the IF response curve still displays noise.

Depress "MW" button, set the scale pointer to 1650 kHz. Adjust the IF rejector circuit FD 02 until the dip of the blocked frequency lies in the middle of the IF response curve.

Connect signal generator between antenna and earth socket via 200 pF and 400 Ohm in series. Output meter is connected in parallel with loudspeaker

Bereich Range	Zeigerstellung Position of scale pointer (kHz)	Meßsenderfrequenz Freq of sig gen (kHz)	Oszillator Oscillator	Vorkreise Intermed. ccts	Bemerkungen Remarks
LW	210	210	LH 60	LH 30	Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.
. MW	555	555	LH 50	LH 20	Repeat alignment until no further
АМ	1480	1480	CH 50	CH 20	improvement is possible.
KW	6100	6100	LH 40	LH 10	

#### FM-Abgleich

# Vorbedingung: Grundeinstellung der Regler vornehmen: RG 67 in Linksanschlag, RG 55, RG 65, RG 71 in Mittenstellung bringen.

Einstellung des statischen Nullpunktes:
An Pkt. 12 und 13 Hochohminstrument (Ri ≧ 500 kOhm) anschließen, Meßber. 0,3 V, kein Eingangssignal. Mit RG 55 auf Null einstellen.

#### **FM-Alignment**

Essential preparation: Pre-adjust the four controls as under RG 67 fully anti-clockwise, RG 55, RG 65, RG 71 to mid position.

Adjustment of the static zero point:

connect a high-resistance meter (Ri≥ 500 kOhm) to points 12 and 13, Range 0,3 VDC, no input signal. Adjust to zero with RG 55.

#### ZF/IF 10.7 MHz

Zeigerstellung Position of scale pointer	Wobbler Sweep gen.	Filter	Anschluß/C Wobbler Sweep gen.	onnections Oszilloskop Y-input Oscilloscop Y-input
Rechter Anschlag Max. right hand position = 108 Mhz	10,7 MHz Mittenfrequenz zwischen Mid frequency between 10,63-10,75 MHz	F 60 (2 Kreise) auf größte Bandbreite und Amplitude abgleichen FG 11 auf Maximum und Symmetrie einstellen Bandbreiten Grenzwerte: 180 kHz 260 kHz Adjust F 60 (2 ccts) for largest bandwidth and amplitude Adjust FG 11 for maximum and symmetry Bandwidth limits: 180 kHz 260 kHz	Pos. <b>"b"</b>	Pos. "f"

ZF -Eingangsspannung(Wobbler) so einstellen, daß linearer Teil der S- Kurve ±100 kHz beträgt. Mit FG 31 auf beste Linearität und Symmetrie einstellen. IF- input voltage (Sweep gen.) must be so adjusted that the linear part of the S- curve covers  $\pm$  100 kHz. Adjust FG 31 for best linearity and symmetry.

# Einstellung der Regler RG 71, RG 67 und RG 65 Meßsender auf ca. 98 MHz einstellen und in UKW-Antennenbuchsen (240 Ohm)

Decoderschaltspannung
Hochohmiges Gleichspannungsinstrument (≥50 kOhm/V) an PKt. 9 und Masse
legen. Meßsender auf 10 µV (gemessen an 60 Ohm) Ausgangsspannung stellen,
RG 71 so einstellen, daß 0,8 V angezeigt werden. Meßbereich 3 Volt.

#### Nebenempfangsdämpfung

Meßsenderspannung so einstellen, daß gerade Begrenzungseinsatz erreicht wird (Übergang zu: NF = Konstant), bei diesem Wert RG 67 so einstellen, daß die NF auf die Hälfte absinkt.

#### Anzeigeempfindlichkeit

Meßsender auf 100  $\mu$ V (gemessen an 60 Ohm) Ausgangsspannung stellen, RG 65 so einstellen, daß am Feldstärkeinstrument der Zeiger auf Ziffer 5 steht

Adjustment of controls RG 71, RG 67 and RG 65
Set the generator to approx. 98 MHz and connect it to the FM antenna socket (240 Ohm).

Decoder switching voltage
Connect a high resistance DC voltmeter (≥50 kOhm/V) between pt. 9 and earth. Set the generator to an output voltage of 10  $\mu$ V (measured on 60 Ohm) and adjust RG 71 until 0,8 V is indicated. Voltage range 3 Volt.

Adjacent signal attenuation
Set the generator so that straight limiting conditions are obtained (transfer: AF = constant), with this value adjust RG 67 until the AF is reduced by

Indicator sensitivity Set the generator to an output voltage of 100  $\mu V$  (measured on 60 Ohm). Adjust RG 65 until the pointer of the signal strength meter indicates figure 5.